

Benutzerhandbuch

»»» TouchLink Tri-Band Wi-Fi Router

DE

REV.2

Hardware Connection

Der erster Schritt:


Schließen Sie das Modem an das externe Netzwerk an und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf.

Der zweite Schritt:


Verbinden Sie die Internet-Schnittstelle dieses Produkts mit dem LAN-Anschluss des Modems.

Der dritter Schritt:

Schalten Sie das Gerät ein.



Hardware Overview



LED-Status

POWER	Dauerlicht: Der Router ist eingeschaltet. Aus: Der Router wird nicht mit Strom versorgt.
WAN/LAN	Dauerlicht: Das eingeschaltete Gerät ist mit dem Port verbunden. Aus: An diesen Port wird kein Gerät angeschlossen.
Wi-Fi	Dauerlicht: Wi-Fi ist eingeschaltet. Aus: The Wi-Fi ist ausgeschaltet.

WPS-Taste: Halten Sie die Taste für **2** Sekunden lang, um die Funktion von WPS-Ein-Klick-Verschlüsselung und WPS-Verbindung zu aktivieren.
Reset Button: Halten Sie die Taste für **6** Sekunden lang, um das System rückzustellen.



Status der LED-Anzeige:

Lila: Eingeschaltet.

Blau: Die Netzwerkverbindung ist eingetragen.

Blau blinkend: Der Touchlink-Modus oder WPS ist aktiviert.

Rot blinkend: Der Router hat keine Netzwerkverbindung.



WAVLINK APP



Default Parameters

Anmeldeadresse: <http://wifi.wavlink.com>
Standard IP: 192.168.10.1
Login-Passwort: admin

AC1200/AC2100

2.4G SSID:
WAVLINK-N
5G/AC SSID:
WAVLINK-AC
TouchLink SSID:
WAVLINK_Touch

AC3000

2.4G SSID:
WAVLINK-N
5G/AC SSID:
WAVLINK-AC
WAVLINK-AC-1733M
TouchLink SSID:
WAVLINK_Touch


AC4300

2.4G SSID:
WAVLINK-N-800M
5G/AC SSID:
WAVLINK-AC1-1733M
WAVLINK-AC2-1733M
TouchLink SSID:
WAVLINK_Touch


Verpackungsinhalt

- 1 x TouchLink Wi-Fi Router
- 1 x RJ45 Netzwerkkabel
- 1 x Stromadapter
- 1 x Platzierungsdiagramm
- 1 x Benutzerhandbuch


1. Um die Leistung des Geräts zu optimieren, stellen Sie die Antenne des Routers wie unten gezeigt ein.



2. Wenn Sie den Router an die Wand hängen möchten, stellen Sie die Antenne des Routers wie unten gezeigt ein.



3. Da das optische Modem angeschlossen werden muss, ist die Platzierung des Routers abhängig von der Länge des Ethernet-Kabels und des Stromkabels. Platzieren Sie den Router so nah wie möglich an der Sichtlinie, z. B. an einem Bücherregal oder einem TV-Schrank, oder platzieren Sie das Gerät in der Mitte des Raums im Head-up-Zustand.




TouchLink patentierte Technik


Durch Berühren zu verbinden | einfacher zu teilen

1. Wenn Sie den oberen Erfassungsbereich von Wavlink berühren und das obere LED-Licht blau blinkt, bedeutet dies, dass die beiden Benutzer sich ohne Passwort mit Wi-Fi verbinden können. Wählen Sie das Netzwerk "Touch" und bestätigen Sie die Verbindung.

※ Passwortfreie Verbindung-Einstellungsmethode
Wi-Fi → TouchLink → Timer(Sekunde) Wählen Sie 30 bis 200 Sekunden.




2. Wählen Sie das Netzwerk "_ Touch" und bestätigen Sie die Verbindung.



Hinweis: TouchLink ist für alle Smartphones, Tablets, Notebooks usw. geeignet.

TURBO Technologie

Netzwerk zu optimieren mit einem Klick




Hinweis: Nach dem Drücken der TURBO-Taste blinkt die WAVLINK-LED für ca. 5 Sekunden, um die Netzwerkoptimierung abzuschließen.

Die Schritte zum Einrichten über den Webbrowser sind wie folgt:

1 Schließen Sie Ihren Router an Ihren Computer an.

1.1 Kabelverbindung


Verbinden Sie den Computer mit dem Router über ein Netzwerk-kabel.



1.2 Drahtlose Verbindung

Verbinden Sie sich mit dem Router unter Verwendung Ihres vorhandenen Wi-Fi Namens (SSID) und Passworts.

1.2.1 Oberfläche des Windows-Systems



1.2.1.1. Schalten Sie die Wi-Fi-Empfangsfunktion des Computers ein.

1.2.1.2. Klicken Sie auf das Taskleistensymbol, um dem Router-Netzwerk beizutreten: **WAVLINK-N**, **WAVLINK-AC** or **WAVLINK-AC1733Mbps**.

1.2.2 Apple Computer-Einstellungsfläche



1.2.2.1 Schalten Sie die Wi-Fi-Empfangsfunktion des Computers ein.

1.2.2.2 Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um dem Router-Netzwerk beizutreten: **WAVLINK-N**, **WAVLINK-AC** or **WAVLINK-AC1733Mbps**.

2 Einrichten des Routers:

2.1 Öffnen Sie einen Browser und geben Sie <http://wifi.wavlink.com> oder **192.168.10.1** ein, um sich zum ersten Mal mit dem Passwort "admin" anzumelden.

Note: Sollte sich die Login-Schnittstelle nicht öffnen, lesen Sie bitte unter "Häufig Gestellte Fragen" -> **Q1** nach.




2.2 Nach erfolgreicher Anmeldung wählen Sie den Länderbereich und die Zeitzone aus und setzen ein neues Passwort, klicken Sie auf die **Speichern**-taste, um den nächsten Schritt einzugeben.

Hinweis: Geben Sie bei der nächsten Anmeldung Ihr neues Passwort ein.



2.3 "Router" wählen.



2.4 Wählen Sie den passenden Netzwerktyp und nehmen Sie die Einstellungen vor.

2.4.1 Wählen Sie in der Option **WAN-Typ** einen der **DHCP(Dynamische IP)/Breitband PPPoE/Statische IP** Internetzugänge und geben Sie die vom Dienstanbieter bereitgestellten Informationen entsprechend ein.


Hinweis: Wenn Sie sich über die Art des Netzzugangs nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter. Wenn Sie den aktuellen Netzdienst öffnen, gibt Ihnen der Dienstanbieter (ISP) in der Regel alle Informationen, die Sie für den Zugang zum Internet benötigen. Wenn die Informationen fehlen, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.



Tips:

Wenn es sich um einen ADSL-Internetzugang handelt und der Dienstanbieter das Kontopasswort bereitstellt, wählen Sie bitte das **Breitband-PPPoE**. Wenn Sie Kabelfernsehen oder Glasfaseranschluss verwenden, wählen Sie bitte **DHCP(Dynamische IP)**. Wenn der Dienstanbieter die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standardgateway usw. bereitstellt, wählen Sie bitte **Statische IP** für den Internetzugang.

2.4.2 Der Standard "Wi-Fi Name" ist **WAVLINK-N** oder **WAVLINK-AC/-AC1733Mbps**, Sie können den "Wi-Fi Namen" ändern.



2.4.3 Wählen Sie unter der Option "Verschlüsselungstyp" eine aus. Es wird empfohlen, **"WPA/WPA2 Mix"** zu wählen und dann "Wi-Fi Passwort" zu setzen. Bitte beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.



2.4.4 Klicken Sie auf **"Übernehmen"** und die Installation und Grundeinstellungen sind in wenigen Minuten abgeschlossen.



Glückwünsche!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem erfolgreichen WLAN-Setup!

Passwort ändern

1. Klicken Sie auf **"Einstellungen"** -> **Login-Passwort**.
2. Treten Sie in die Seite mit den Passworteinstellungen ein. Geben Sie ein neues Passwort ein (beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung) und bestätigen Sie mit **"Übernehmen"**.



3. Melden Sie sich mit Ihrem neuen Passwort an.

Firmware-Upgrade

Obwohl das Firmware-Upgrade die Sicherheitslücke des Routers beheben kann, empfehlen wir **normalerweise nicht**, die Firmware zu aktualisieren, wenn die Route ordnungsgemäß funktioniert.

1. Laden Sie die neueste Version der Router-Firmware unter www.wavlink.com herunter.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** -> **Firmware upgraden**.



3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** (oder **wählen Sie Datei**), um die neue Firmware-Datei zu finden, die Sie heruntergeladen haben.

4. Klicken Sie auf **"Übernehmen"** und warten Sie einige Minuten, bis das Firmware-Upgrade abgeschlossen ist.

Fehler aufgrund einer Unterbrechung des Upgrade-Prozesses sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Schritte zum Einrichten der mobilen Anwendung über WAVLINK sind wie folgt:

1. Laden Sie das **WAVLINK APP** herunter, indem Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen.
2. Laden Sie **WAVLINK** auf Ihr Handy herunter und folgen Sie den Anweisungen.



Häufig Gestellte Fragen

Q1. Warum erscheint die Login-Seite nicht nach Eingabe der URL <http://wifi.wavlink.com>?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse erhält.
- Geben Sie <http://wifi.wavlink.com> korrekt ein oder melden Sie sich bei <http://192.168.10.1> an.
- Versuchen Sie es mit anderen Browsern.
- Starten Sie den Router neu und versuchen Sie es erneut.

Q2. Was soll ich tun, wenn ich kein Netzwerk habe?

- Überprüfen Sie, ob der Computer über ein Netzwerk verfügt, wenn Sie ein Netzwerk-kabel zur Verbindung mit dem Modem verwenden. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber
- Öffnen Sie einen Browser und geben Sie <http://wifi.wavlink.com> ein oder melden Sie sich bei <http://192.168.10.1> an und richten Sie ihn schnell wieder ein.
- Starten Sie den Router neu und versuchen Sie es erneut

Q3. Wie kann ich die Werkseinstellungen des Routers wiederherstellen?

- Während der Router läuft, halten Sie mit der Büroklammer die Taste **"RESET 6S"** auf der Rückseite des Routers 6 Sekunden lang gedrückt..

Q4. Was soll ich tun, wenn ich mein Admin-Passwort vergessen habe?

- Siehe Frage 3, setzen Sie den Router zurück und melden Sie sich mit dem Standard-Administratorkonto an (admin muss klein geschrieben sein).

Q5. Was soll ich tun, wenn ich mein WLAN-Passwort vergessen habe?

- Loggen Sie sich in die Web-Management-Oberfläche des Routers ein <http://wifi.wavlink.com>. Wählen Sie **Wi-Fi** -> **Wi-Fi-Konfiguration**, dann können Sie das Wi-Fi-Passwort sehen.

Q6. Wo sollte der Router oder Repeater platziert werden, um das beste Wi-Fi-Signal zu erhalten?

- Stellen Sie den Router oder Repeater in die Mitte des Hauses, weg von Objekten, die die Signalübertragung behindern könnten, wie Metallobjekte, Betonwände, usw.

GNU General Public License Notice

Dieses Produkt enthält Softwarecode, der von dem Dritten entwickelt wurde. Diese Softwarecodes unterliegen der GNU General Public License (GPL) 2. vom Juni 1991 oder der GNU Broad Universal License (LGPL) Version 2.1 vom Februar 1999. Sie dürfen diese gemäß den Bedingungen der GPL oder LGPL kopieren, verteilen und / oder modifizieren. Der Quellcode muss vollständig sein. Wenn Sie möchten, dass wir zusätzliche Quellcode-dateien unter den Bedingungen der GNU General Public License (GPL) bereitstellen, können Sie sich in dieser Angelegenheit bitte an uns wenden. Wir verpflichten uns, die Anforderungen der GNU General Public License zu erfüllen. Sie sind jederzeit willkommen, sich an unser lokales Büro für Software und Lizenzen zu wenden. Bitte teilen Sie uns Ihre Anschrift (detaillierte Adresse) und den Produktcode mit. Wir beschenken Ihnen ein kostenloses Softwarepaket mit Software und Lizenz. Es gibt keine Garantien für die Verbreitung jedes Programms, es gibt keine impliziten Garantien der Markt-gängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website der GNU General Public License.

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

WEEE Directive & Product Disposal



Wenn die Lebensdauer dieses Produkts zu Ende gegangen ist, sollte es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt und der Entsorgungsstellen von Elektro- und Elektronikgeräten zur Behandlung übergeben oder zur Entsorgung an den Lieferanten zurückgegeben werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.wavlink.com

E-Mail für den technischen Service: Contact@wavlink.com